



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Geräteraum G1 links in Fahrtrichtung

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
öffnen/schließen Geräterollo	Öffnen/schließen, Höhe, Zug Gurt	Geräterollo vollständig öffnen.. Zum schließen Zug Gurt verwenden.
aus- und einklappen Tritt	Klemm- und Quetschgefahr	Tritt nur mit PSA betätigen. Vor Fahrtbegin Tritt wieder einklappen. Tritt darf nicht zum mitfahren Benutzt werden. Bei Benutzung vom Tritt Material an Person mit festem Stand auf dem Boden übergeben.
C-Druckschläuche	Anzahl 6 Stück	
Handlampe groß	Anzahl 2 Stück	
PA Geräte	Anzahl 2 Stück auf Karussell	Bei der Entnahme Karussell ausklappen bis es arretiert ist. Nach der Entnahme Karussell wieder einklappen. Wenn möglich 2te Person zur Hilfe nehmen
Reserve PA Flaschen	Anzahl 2 Stück auf Karussell	Bei der Entnahme Karussell ausklappen bis es arretiert ist. Nach der Entnahme Karussell wieder einklappen. Wenn möglich 2te Person zur Hilfe nehmen
Reserve Lungenautomat	Anzahl 2 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
PA Maske	Anzahl 4 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Leinenbeutel	Anzahl 2 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Verbandskasten	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-2

Ersteller

O. Lütker

Bergetuch	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Axt	Anzahl 1 Stück	
Spaten	Anzahl 1 Stück	
DEFI	Anzahl 1 Stück	
Werkzeugkoffer	Anzahl 1 Stück	
Auffangwanne klein	Anzahl 1 Stück	

Dokumentenrevision	1	00	Vorlagenrevision	1	Datum	27.05.2019	Seite 2-2	Ersteller	O. Lütker
--------------------	---	----	------------------	---	-------	------------	-----------	-----------	-----------



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Geräteraum G3 links in Fahrtrichtung

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
öffnen/schließen Geräterollo	Öffnen/schließen, Höhe, Zug Gurt	Geräterollo vollständig öffnen.. Zum schließen Zug Gurt verwenden.
aus- und einklappen Tritt	Klemm- und Quetschgefahr	Tritt nur mit PSA betätigen. Vor Fahrtbegin Tritt wieder einklappen. Tritt darf nicht zum mitfahren Benutzt werden. Bei Benutzung vom Tritt Material an Person mit festem Stand auf dem Boden übergeben.
Verteiler	Anzahl 1 Stück	
Lübecker Hütchen	Anzahl 4 Stück	
Waldbrandsatz	Anzahl 1 Stück	
Abschleppseil	Anzahl 1 Stück	
Drahtseil	Anzahl 1 Stück	
Woldecken	Anzahl 1 Stück	
Wathose	Anzahl 1 Stück	
Schnittschutzhosen	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Kombikanister	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Motorsäge	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Motorsägen Helm	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Motorsägen Zubehör	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-2

Ersteller

O. Lütker

Krankentrage	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Dunggabel 4 Zinken	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Besen	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.
Schaufel	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände im Fach achten.

Dokumentenrevision	1	00	Vorlagenrevision	1	Datum	27.05.2019	Seite 2-2	Ersteller	O. Lütker
--------------------	---	----	------------------	---	-------	------------	-----------	-----------	-----------



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Geräteraum G2 rechts in Fahrtrichtung

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
öffnen/schließen Geräterollo	Öffnen/schließen, Höhe, Zug Gurt	Geräterollo vollständig öffnen.. Zum schließen Zug Gurt verwenden.
aus- und einklappen Tritt	Klemm- und Quetschgefahr	Tritt nur mit PSA betätigen. Vor Fahrtbegin Tritt wieder einklappen. Tritt darf nicht zum mitfahren Benutzt werden. Bei Benutzung vom Tritt Material an Person mit festem Stand auf dem Boden übergeben.
B-Schlauch 20 Meter	Anzahl 4 Stück	
B-Schlauch 5 Meter	Anzahl 2 Stück	
B-Stützkrümmer	Anzahl 1 Stück	
B-Mehrzweckstrahlrohr	Anzahl 1 Stück	
C-Mehrzweckstrahlrohr	Anzahl 2 Stück	
Hydrantenschlüssel Typ A	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Standrohr	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Schachthaken	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Hydrantenschlüssel Typ C	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
12 kg Feuerlöscher	Anzahl 1 Stück	
Schlauchhalter	Anzahl 6 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Fuchsschwanz Säge	Anzahl 1 Stück	

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-2

Ersteller

O. Lütker

Zumischer B	Anzahl 1 Stück	
Schwerschäum	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Schaummittel in Liter	60 Liter	Bei der Entnahme auf Bügel zur Arretierung achten
Bolzenschneider	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Brechstange	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.

Dokumentenrevision	1	00	Vorlagenrevision	1	Datum	27.05.2019	Seite 2-2	Ersteller	O. Lütker
--------------------	---	----	------------------	---	-------	------------	-----------	-----------	-----------



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Geräteraum G4 rechts in Fahrtrichtung

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
öffnen/schließen Geräterollo	Öffnen/schließen, Höhe, Zug Gurt	Geräterollo vollständig öffnen.. Zum schließen Zug Gurt verwenden.
aus- und einklappen Tritt	Klemm- und Quetschgefahr	Tritt nur mit PSA betätigen. Vor Fahrtbegin Tritt wieder einklappen. Tritt darf nicht zum mitfahren Benutzt werden. Bei Benutzung vom Tritt Material an Person mit festem Stand auf dem Boden übergeben.
A-Saugschlauch	Anzahl 4 Stück	Bei der Entnahme auf fallende Gegenstände achten.
Ölbindemittel in kg	40 kg	
Grüneseife zum Netzmittel anmischen in l	3 Liter	
Schnellangriff 50 Meter	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme und beim Aufwickeln immer mit 2 Personen vorgehen. Schlauch beim aufwickeln reinigen.
F 500 Hohlstrahlrohr	Anzahl 1 Stück	
Hohlstrahlrohr	Anzahl 1 Stück	

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-1

Ersteller

O. Lütker



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Geräteraum GR Rückseite

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
öffnen/schließen Geräterollo	Öffnen/schließen, Höhe, Zug Gurt	Geräterollo vollständig öffnen.. Zum schließen Zug Gurt verwenden.
aus- und einklappen Leiter	Klemm- und Quetschgefahr	Leiter nur mit PSA betätigen. Vor Fahrtbegin Leiter wieder einklappen. Leiter darf nicht zum mitfahren benutzt werden. Bei Benutzung von Leiter Material an Person mit festem Stand auf dem Boden übergeben.
Verteiler	Anzahl 1 Stück	
Saugkorb	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme aus Schublade auf fallende Gegenstände achten.
Schmutzsieb Saugkorb	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme aus Schublade auf fallende Gegenstände achten.
Sammelstück 2 B	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme aus Schublade auf fallende Gegenstände achten.
Ventilleine	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme aus Schublade auf fallende Gegenstände achten.
Fangleine	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme aus Schublade auf fallende Gegenstände achten.
Übergang B-C	Anzahl 1 Stück	
Kupplungsschlüssel	Anzahl 2 Stück	

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-1

Ersteller

O. Lütker



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Dachbeladung

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
Allgemein		Dach nur mit PSA betreten.
Abgassrohr	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
Mittelschaum	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
Abgassrohr	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
2 teilige Steckleiter	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zwei weitere Personen auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
Feuerpatsche	Anzahl 2 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
Feuerhaken	Anzahl 1 Stück	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.
Netzmittel in Liter	40 Liter	Bei der Entnahme Gegenstand an zweite Person auf dem Boden mit festem Stand übergeben.

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

27.05.2019

Seite 1-1

Ersteller

O. Lütker



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Ein- Aussteigen

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
Vorbereitung	Fahrzeug muss stehen	Es darf nur Ein- und Ausgestiegen werden, wenn das Fahrzeug vollständig steht. Siehe Fahrerausbildung
Einsteigen	einzel, mit sicherem Halt, Absturzgefahr	Es wird immer im Vorwärtsgang eingestiegen. Es ist auf sicheren Halt zu achten. Es werden keine Ausrüstungsgegenstände in den Händen mitgeführt. Es wird erst mit dem Einsteigen begonnen wenn der Aufstieg frei ist.
Sitzplatz	Sitzplätze, Anschnallgurte	Nach belegen eines Sitzplatzes ist der Anschnallgurt anzulegen. Wenn alle Sitzplätze besetzt sind und alle Angeschallt sind wird eine Rückmeldung an den Fahrzeugführer gegeben. Abfahrbereit
Aussteigen	einzel, mit sicherem Halt, und Absturzgefahr	Es wird erst bei dem Kommando Absitzen vom Fahrzeugführer das Fahrzeug verlassen. Beim Aussteigen wird rückwärts vorgegangen. Es ist auf sicheren Halt zu achten. Es werden keine Ausrüstungsgegenstände in den Händen mitgeführt. Es wird erst mit dem Aussteigen begonnen wenn der Abstieg frei ist und das Fahrzeug vollständig steht. Siehe Fahrerausbildung

Dokumentenrevision

1

00

Vorlagenrevision

1

Datum

02.06.2019

Ersteller

O. Lütker



Schulung und Unterweisung TLF 8/18 Feuerwehr Evendorf



Ort im Fahrzeug

Bedienung Fahrgastraum

Gerät/Funktion	Besonderheiten	Anweisung
Anhaltestab	Anzahl 2	1 Stück in der Mittelkonsole, 2ter Stab ist an der Beifahrerseite unter der Sitzbank
HRT	Anzahl 3	2 Stück in passiv Ladeschale, können durch drücken vom Grütelklip nach oben entnommen werden. 1 Stück in aktiv Ladeschale durch drücken von der oberen Wippe lässt sich das HRT nach vorne entnehmen.
MRT BOS Funk	Ein- Ausschalten	Das MRT liegt an Dauerspannung und kann ohne eingeschalteter Zündung betrieben werden. Durch die erhöhte Stromaufnahme sollte das Gerät nur kurzzeitig bei ausgeschaltetem Motor betrieben werden. Das Funkgerät muss manuell Ausgeschaltet werden wenn dies nicht mehr benötigt wird.
Adelit Leuchten	Anzahl 2	Können durch einfaches hochziehen entfernt werden.
Warnweste	Anzahl 2 Stück	liegen unter der Beifahrer Sitzbank
Waldbrandkaten	1 Satz	
Sondersignal Anlage, Bedienung	Funktion und Aktivierung	Siehe Fahrerausbildung

Dokumentenrevision

1

01

Vorlagenrevision

1

Datum

02.11.2017

Ersteller

O. Lütker